

Ihre Trafostation.

Leistungen rund um den
Transformator für Ihr Unternehmen.



Auf die Wartung kommt es an.

Das Energie Burgenland Servicepaket.


Speziell für ihre Kunden hat Energie Burgenland ein umfassendes Leistungspaket rund um den Transformator entwickelt. Denn eine sichere, qualitativ hochwertige und kostengünstige Elektrizitätsversorgung ist für jedes Unternehmen ein wichtiger Produktionsfaktor. Für die Wartung Ihrer Transformatorstation stehen Ihnen hochqualifizierte Techniker zur Verfügung.

Die Wartung Ihrer Transformatoren ist uns von höchster Bedeutung.

Der beste Trafo für Ihr Unternehmen ist der, der problemlos und unterbrechungsfrei funktioniert – und zwar ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Hohe Ausfallsicherheit, höchste Umweltstandards und marktgerechte Preise sind die wichtigsten Faktoren, nach denen die Energie Burgenland ihre Dienstleistungspakete gestaltet.

Wir bieten ihnen:

- Laufende Betreuung und Wartung der im Servicepaket enthaltenen Komponenten
- 24-Stunden-Erreichbarkeit und kurzfristige Störungsbehebung
- Reserve Trafos mit promptem Austausch im Bedarfsfall
- Kurzfristige Lieferzeit von Standardkomponenten



Um die passende Lösung bereitstellen zu können,
bieten wir Ihnen drei verschiedene Wartungspakete an.



Eine Sichtkontrolle wird einmal pro Jahr von unseren Technikern durchgeführt und berücksichtigt folgende Komponenten:

Stationshülle(Gebäude)

- Offensichtliche Gebäudemängel
- Gebäude Be- und Entlüftung

MS-Schaltanlage

- Schaltgeräte
- Kabelendverschlüsse
- Erdungen
- Beschriftungen
- Kabeldurchführungen und stützer
- HH-Sicherungen
- Ü-Ableiter
- Schaltzellenkörper

Transformator

- Ölstand
- Dichtheit

Niederspannungsverteilung

- Schaltorgane
- Leitungen
- Anschlüsse
- Beschriftungen
- NH-Sicherungen

Die Sichtkontrolle ist eine augenscheinliche Überprüfung auf offensichtliche Mängel bzw. Missstände der jeweiligen Anlagenkomponenten. Nach Durchführung der Sichtkontrolle wird dem Anlagenbetreiber ein Protokoll mit den Ergebnissen übergeben.



Das Komfort-Paket beinhaltet den gesamten Umfang des Basis-Pakets, und die nachfolgenden Zusatzüberprüfungen. Im Zuge der Inspektion wird einmal jährlich eine Wartung durchgeführt.

Die Inspektion beinhaltet:

MS-Schaltanlage

- Thermografie mittels Wärmebildkamera

Transformator

- Thermografie mittels Wärmebildkamera
- Trafoölprüfung, wenn behördlich vorgeschrieben

Niederspannungsverteilung

- Thermografie mittels Wärmebildkamera

Die Wartung beinhaltet: Komplette Reinigung der Anlagenkomponenten in der Trafostation und gegebenenfalls die Wartung der Schaltanlagenkomponenten. Hierfür werden notwendige Schaltungen mit der Netz Burgenland GmbH koordiniert.



Das Premium-Paket beinhaltet den gesamten Umfang des Komfort-Pakets und die nachfolgenden Zusatzleistungen für Stör- und/oder Reparaturfälle. Zusätzlich wird eine weitere Inspektion pro Jahr durchgeführt.

Zusätzlicher Mehrwert des Premium-Paketes für den Kunden:

- Im Störfall wird kurzfristig ein Notstromaggregat (max. 200kVA) zur Verfügung gestellt.
- Kurzfristige Bereitstellung von Standardkomponenten wie Ersatztransformator, Mittelspannungsschaltanlage, Niederspannungsverteilanlage sowie Lieferung von Kabel und Zubehör bei Ausfall Ihrer Anlage.



Sie haben Fragen zur Trafowartung?

Ihr persönlicher Energie Burgenland Techniker berät Sie gerne.

Wir sind für Sie unter 0800 888 9000 erreichbar.

Sie können auch einen persönlichen Termin mit einem Techniker vereinbaren.



Ihre Trafostation. Wartung.

Preisblatt 2020

ALLE PREISE IN EURO UND NETTO

	BASIS		KOMFORT		PREMIUM	
	A	B	A	B	A	B
TRAFOSTATION						
Stationstyp						
Gemauerte Station	980	1.372	1.958	2.743	2.997	3.766
K1, K2, K3 Einbaustation	695	920	1.269	1.584	2.664	3.076
20 kV-Freischaltung	174	284	174	284	174	284
Blanke Transformatoren, luftisolierte 20 kV-Schaltanlagen						
ZUSATZLEISTUNGEN						
Trafo						
Isolierte Ausführung	97	136	195	274	888	1.007
Blanke Ausführung	170	209	268	347	961	1.080
20 kV-Schaltanlagentyp						
SF6 Anlage	98	138	197	275	346	484
Luftisolierte Anlage	218	306	317	443	422	591
NSp.-Schaltanlage						
Hauptverteilung nach Trafo						
Station intern	109	153	218	306	375	525
Station extern	146	204	324	453	433	606

A MO bis DO 7.15 – 16.00 Uhr · FR 7.15 – 12.45 Uhr

B MO bis SO 00.00 – 24.00 Uhr

Energie Burgenland Dienstleistung und Technik GmbH

Kasernenstraße 9 · 7000 Eisenstadt

Linkes Pinkauer 45 · 7400 Oberwart

Kundentelefon 0800 888 9000 · info@energieburgenland.at · www.energieburgenland.at

Alle Preise exkl. 20% USt.

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: Oktober 2020